



威纶通网口屏与三菱 FX5U 通讯步骤


1. 打开 HMI 编程软件，添加驱动类型，要与 PLC 对应，PLC 默认二进制，这边也要选二进制




2. 设置 PLC 的 IP 地址，端口号默认不改。触摸屏的 IP 地址在触摸屏右下角，有个箭头，默认密码 6 个 1，进入手动设定。




3. 设置 PLC 的 IP 地址，子网掩码




4. 点击此处进入对象设置



4. 按照图示步骤操作



5.关闭窗口后保存设置



6.点击应用

